

## Instruks for Sikkerhet og Merking av tømmerlunner

### RASFARE

Tømmerlunner skal legges opp slik at risikoen for uforutsatte ras og velt minimeres.

- Lunner skal legges på stabilt underlag.
- Høyde på lunner skal normalt ikke overstige bredden på tømmeret – og maks 5 meter.
- Lunnenes ender skal ha en vinkel som ikke er rasfarlig.

Tømmerlunner nær bo og turområder skal merkes med plakat «Rasfare».

Merking av tømmerlunne bør delegeres til entreprenør / maskinfører.

### LEVERANDØRMERKING

Virket skal merkes fortløpende fra første lassbærerlass. Virket skal merkes med:

- Skogeiers leverandørnummer + eventuelt internnummer (merke for hver 5 m<sup>3</sup>)
- Tilstrekkelig antall sortimentslapper (minimum en lapp pr 200 m<sup>3</sup> og sortiment)